

## Aufbauanleitung Designerbett

### BOW

**Sie benötigen zum Aufbau:** 1 x Akkuschrauber, 1 x Kreuzschlitz – Schraubendreher, 1 x Imbusschlüssel 8 mm, 1 x Gummihammer, 2 x Erwachsene.

**Bettrahmen:**

Kopfteil ( 1A ) - 1 Stück  
 Fußteil ( 1B) - 1 Stück  
 Seitenteil ( 2 ) - 2 Stück  
 Extra Kopfteil ( 3 ) - 1 Stück

**Unterkonstruktion:**

Mittelleiste ( 4 ) - 1 Stück  
 Leistenfuß ( 5 ) - 1 Stück  
 Konstruktionsleiste ( 6 ) - 2 Stück

**Beschläge:**

MAXIFIX Gehäuse	13 Stück	A	
MAXIFIX Eindrehmuffe	13 Stück	B	
MAXIFIX Bolzen	13 Stück	C	
Halterbeschlag	2 Stück	D	
Leistenbeschlag	2 Stück	E	
Konstruktionsbeschlag	4 Stück	F	
Holzdübel	4 Stück	G	
Schraube 4 x 15	14 Stück	H	
Schraube Spax 5 x 25	24 Stück	I	

**Hinweis:**

Konstruktionsbedingt können sich einige Montageteile bereits in den Möbelementen befinden und es können Änderungen bei der Anzahl der Montageteile möglich sein.  
 Bauen Sie das Bett mit den vorhandenen Teilen auf. Sollten Sie beim Aufbau feststellen, dass Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

**Allgemeiner Sicherheitshinweis:**

Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!

## Befestigung der Beschläge

1. Schrauben Sie die MAXIFIX Eindrehmuffen ( B ) im Uhrzeigersinn mit Hilfe des Inbusschlüssels 8 mm in die vorgebohrten Löcher an den beiden Seiten des Kopf- und Fußteils ( 1 ). WICHTIG: Muffe nicht zu fest eindrehen, sie muss plan mit der Oberfläche einliegen.

Danach schlagen Sie die Holzdübel ( G ) mit einem Hammer vorsichtig bis zum Anschlag in die mittleren Löcher an den beiden Seiten des Kopf- und Fußteils ( 1 ) ein.




2. Befestigen Sie mit Hilfe eines Akkuschaubers die Halterbeschläge ( D ) mit 4 Schrauben 4 x 15 jeweils in der Mitte der beiden Bettseiten an die entsprechend vorgebohrte Stelle.



3. Befestigen Sie mit Hilfe eines Akkuschaubers die Konstruktionsbeschläge ( F ) mit je 4 Schrauben 5 x 25 an den markierten Stellen der beiden Bettseiten. WICHTIG: Nutzen Sie die Schrauben 5 x 25 (4 für einen Beschlag).



4. Die MAXIFIX Bolzen schrauben Sie in die Eindrehmuffen.



### Allgemeiner Sicherheitshinweis:

Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!


# mazzivo

5. Stecken Sie das MAXIFIX Gehäuse ( A ) so in die große Öffnung an dem Kopfteil ( 1A ), das die Pfeile zur Außenkante zeigen.




## Zusammenbau des Bettrahmens

6. Stecken Sie nun die beiden Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil zusammen. Verwenden Sie ruhig etwas Kraft und/oder einen Gummihammer. Beachten Sie, alle Teile müssen bündig zusammenliegen.



7. Alle MAXIFIX Gehäuse ( A ) drehen Sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest zu. Das Gehäuse muss den Bolzen ( C ) fest umschließen.




### Allgemeiner Sicherheitshinweis:


Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!

## Unterkonstruktion


8. Bettrahmen setzen Sie an den Konstruktionsbeschlägen ( F ) auf die Konstruktionsleisten ( 6 ).



9. Schrauben Sie die Konstruktionsbeschlägen mit den 5 x 25 Schrauben fest.



10. Die Leistenbeschläge ( E ) befestigen Sie an die Enden der Mittelleiste ( 4 ), setzen Sie den Leistenfuß ( 5 ) in der Mitte unter.



11. Die Mittelleiste stecken Sie in den Bettrahmen.




### Allgemeiner Sicherheitshinweis:

Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!

## Extra Kopfteil

12. Die Eindrehmuffen schrauben Sie in die vorgebohrten Löcher an den Pfählen des Extra-Kopfteils ( 3 ).



13. An den übrigen Löchern schlagen Sie die Holzdübel ein. In die Eindrehmuffen schrauben Sie die MAXIFIX Bolzen. Stecken Sie das Extra-Kopfteil mit dem Bettrahmen zusammen. Drehen Sie alle MAXIFIX Gehäuse ( A ) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest zu. Das Gehäuse muss den Bolzen ( C ) fest umschließen



### Allgemeiner Sicherheitshinweis:

Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!

### **D - Allgemein**

Achten Sie bitte auf regelmäßige Lüftung der Räume.

Zu trockene Luft fördert das Verziehen der Hölzer.

Feuchtigkeit und Nässe sofort mit einem trockenen Tuch abwischen.

Alle Oberflächen bitte nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen beschädigen.

Oberflächen bitte nicht mit scharfen Putz- oder Reinigungsmitteln behandeln.

Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie bitte lediglich ein angefeuchtetes Tuch.

Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in Privathaushalten konzipiert.

### **Massivholz**

Feine Äste, Verwachsungen und kleine Risse sind naturbedingt und kein Reklamationsgrund.

Farbdifferenzen und verschiedene Maserungsverläufe zeugen von der Echtheit des Holzes und sein kein qualitativer Mangel.

### **Lackierte Oberflächen**

Gegenstände bitte nicht ohne geeigneten Untersetzer auf den Oberflächen abstellen.

Eventuell sichtbare Polier und Schleifspuren sind produktionsbedingt und stellen keinen qualitativen Mangel dar.

### **Geölte und gewachste Oberflächen**

Vermeiden Sie bitte Staunässe auf der Oberfläche und entfernen Sie Getränkereste sofort.

### **GB - General**

Please make sure that your rooms are ventilated regularly.

Very dry or very humid air will support the warping of wooden products.

Wipe off liquids and moist spots immediately with a soft and dry cloth.

Prevent sharp and pointed objects from direct contact with the surface.

Do not use washing powders or any other substances containing abrasives to clean the surface.

This product is conceived only for private household.

### **Solid wood**

Little knots, connotation and little cracks in the wood are typical natural characteristic of wood and not a reason for a claim. Differences in color and grain are also typical for solid wood and not a qualitative defect.

### **Lacquered surfaces**

Please don't put any item without table mat on the surface, it could cause heavy scratches. Maybe visible polish marks are conditions of production and not a reason for a claim.

### **Oiled an waxed surfaces**

Please take care of wetness on the surface and clean it at once.

### **Allgemeiner Sicherheitshinweis:**

Nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fernhalten! Schwere Elemente nicht alleine heben!